# SEL SEL

# Technické školení systémů Growatt SPH BH UP + ARK HV

podpora@solsol.cz; www.solsol.cz, 910 920 919

# Obsah školení:

- Základní technické parametry SPH BH-UP a Baterie Growatt ARK HV
  - Technické parametry
  - Vstupy a výstupy střídače a baterie
  - Zapojení a uvedení do provozu možnosti nastavení
  - Servisní část
    - Základní chyby při spouštění systému a jejich diagnostika
- Groboost a Growatt Thor
  - Technické vlastnosti a princip fungování systémů
  - Možnosti zapojení a doporučené nastavení

- Praktická ukázka
  - Prvotní zapnutí střídače
  - Nastavení střídače
    - Country code, Export Limit, LoadFirstControl



# Hybridní systém Growatt SPH5000-10000TL3 BH-UP + ARK HV







#### Hybridní střídač SPH BH-UP

- 100% třífázová asymetrie
- 10 let záruka
- Několik SPH může být použito v paralelním zapojení
- Funkce UPS přechod do 10 ms
- Široký rozsah napětí baterie
- Funkce omezení exportu
- 1.5 DC/AC poměr
- Registrované k NZÚ, nastavení ochran dle aktuálních PPDS
- Dostupné ve výkonových variantách 5, 8, 10 kW na objednání i další výkonové varianty

# Bateriový systém ARK HV (Hight voltage battery system)

- 2,56 kWh / modul
- Flexibilita zvolené kapacity 7,68 kWh 25,6 kWh
- Vysoká bezpečnost bezkobaltové LiFePo4 baterie

Growarr

- Velice jednoduchá instalace s modulárním designem
- Vzdálený firmware upgrade
- 10 let záruka
- Bateriový systém je tvořen BMS a jednotlivými bateriovými moduly

#### Poznámka: Asymetrie střídače není funkční při instalaci bez baterie a při paralelním provozu více systému SPH





## Standardní exportní limit





Nastavená hodnota 25% (2 500 W)

Standardní exportní režim limituje hodnotu na úrovni jednotlivých fázích (celkový exportní limit / 3) – dochází ke zbytečnému snížení exportovaného výkonu

## Dynamický exportní limit - SPH





Nastavená hodnota: Set Exportlimit On, 25% Limit Power Rate (%)

Funkční pouze pro SPH firmware **YBAA61xxxx, YBAA050510**, pro MOD/MID je funkcionalita v základu Maximální výkon na fázi 3.3 kW

# Důležité technické parametry SPH-BH-UP :

SOLSOL

Datový list	SPH 4000TL3 BH-UP	SPH 5000TL3 BH-UP	SPH 6000TL3 BH-UP	SPH 7000TL3 BH-UP	SPH 8000TL3 BH-UP	SPH 10000TL3 BH-UP	
Vstupní parametry (FV)							
Max. doporučený FV výkon (pro papel při STC)	6000W	7500W	9000W	10500W	12000W	15000W	Max ½ výkonu na
Max. DC napětí				1000V			jeden MPPT
Počáteční napětí				120V			2
Rozsah napětí MPP			120V-	1000V / 600V		*	
Počet MPPT				2			$\sim$ Od $A_{-5}$ EV/P no 1 MPDT
Počet FV stringů na MPPT				1			
Max. vstupní proud na MPPT				13,5A			
Max. proud nakrátko na MPPT				16.9A			
Výstupní parametry (AC)							Vysoký vstupní proud!
Jmenovitý AC výkon	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	10000W	
Maximální AC výkon	4000VA	5000VA	6000VA	7000VA	8000VA	10000VA	
Jmenovité AC napětí (rozsah*)			230V/40	00V (310~476V)			<b>0</b> • •
Síťová AC frekvence (rozsah)			50Hz/60Hz (	45Hz-55Hz/55Hz-65Hz)			GROWATT
Maximální výstupní proud	6.1A	7.6A	9.1A	10.6A	12.1A	15.2A	
Nastavitelný účiník			1 (nastavitelné od 0.8 l	kapacitní do 0.8 induktivní	)		
THDi				<3%			
Připojení k AC síti			31	.+N+PE			
Parametry baterie (DC)							
Rozsah napětí baterie			10	0~550V			the second s
Maximální nabíjecí a vybíjecí proud				25A			where O
Nepřetržité nabíjení a vybíjení	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	10000W	
Typ baterie			Lith	iová baterie			



# Důležité technické parametry SPH-BH-UP :

Ochrana												
Vypínač DC		Ano	С			А	А	А	А	А	А	А
Ochrana proti přepólování DC vstupu		Ano										
Přepěťová ochrana AC/DC		Тур II			•	0 0	0 0	<b>c b</b>	0 0 0	• • •	0 0 0	0 0 0
Zpětná ochrana baterie		Ano				GROWATT	GROWATT	GROWATT	GROWATT	GROWATT	GROWATT	GROWATT
Ochrana proti AC zkratu		Ano										
Monitorování závady zemění		Ano										
Monitoring síťě		Ano										
Anti-islanding ochrana		Ano										
Monitorování únikového proudu		Ano										
Monitorování izolačního stavu		Ano									<u>م</u>	<u>m</u>
Všeobecné údaje												
Rozměry (Š / V / H)		505/453/198mm										
Hmotnost		28kg										
Rozsah provozní teploty		−25 °C +60 °C	The second secon		•	Kissener		A Martine     A Martine     A Martine	<ul> <li>A minute</li> <li>A minute</li> <li>A minute</li> <li>A minute</li> <li>A minute</li> <li>A minute</li> </ul>		O A Second	
Hluk		≤ 35 dB(A)	AL-ITE-									
Pohotovostní spotřeba energie		<13W										
Topologie		Bez transformátoru					Nondy	//orex	NEWRY	North Contraction	Nosely.	Nostly
Chlazení		Přirozené										
Stupeň krytí		IP65										
Relativní vlhkost		0~100%			Ch	Chart 3.1	Chart 3.1	Chart 3.1	Chart 3.1	Chart 3.1	Chart 3.1	Chart 3.1
Provozní nadmořská výška		3000m										
Připojení DC		H4 / MC4 (volitelné )										
Připojení AC		konektor										
Displej		LCD+LED										
Komunikační rozhraní:		RS232/RS485/CAN/USB			A(mm)	$\Lambda(mm) = B(mm)$	$\Lambda(mm) = B(mm) = C(mm)$	$\Lambda(mm) = B(mm) = C(mm)$	$\Lambda(mm) = B(mm) = C(mm)$	$\Lambda(mm) = B(mm) = C(mm) = M$	A(mm) B(mm) C(mm) weigh	A(mm) B(mm) C(mm) weight(k
Monitoring : RF/WIFI/GPRS		Volitelné			Α()	A(IIIII) B(IIIII)	A(IIIII) B(IIIII) C(IIIII)	A(IIIII) B(IIIII) C(IIIII)	A(IIIII) B(IIIII) C(IIIII)	A(IIIII) B(IIIII) C(IIIII)	A(IIIII) D(IIIII) C(IIIII)	
Záruka:		10 let	Growatt SPH TL3 BH-UP		453	453 505	453 505 198	453 505 198	453 505 198	453 505 198	453 505 198 2	453 505 198 28
	IEC 61000, IEC 62109, IEC 62040, VDE-AR-N 4105, VD AS/NZS 4777, G98, IEC 62477, C10/11, I	E 0126, UTE C 15-712, En50549, CEI 0-21IEC62116, IEC 61727, UNE217001 , UNE206007 , PO12.2, TOR Erzeuger		_	100							

SƏLSƏL



## **Baterie ARK-2.5H-A1** Technické údaje

SOI SOL

Produktový list	ARK 7.6H	ARK 10.2H	ARK 12.8H	ARK 15.3H	ARK 17.9H	ARK 20.4H	ARK 23.0H	ARK 25.6H			
Ukázka systému	Norm		5mm	5 mm	Loss						
Bateriový modul ARK 2.5H-A1 (2.5ókWh, 51.2V, 30kg)											
Počet modulů	3	4	5	6	7	8	9	10			
Kapacita	7.68kWh	10.24kWh	12.8kWh	15.36kWh	17.92kWh	20.48kWh	23.04kWh	25.6kWh			
Jmenovité napětí	153.6V	204.8V	256V	307.2V	358.4V	409.6V	460.8V	512V			
Rozsah provozního napětí	141.6~170.4V	188.8~227.2V	236-284V	283.2~340.8V	330.4~397.6V	377.6~454.4V	424.8~511.2V	472~568V			
Rozměry (Š/H/V)*1 <sup>1</sup>	610/250/770mm	610/250/970mm	610/250/1170mm	610/250/1370mm	610/250/1570mm	610/250/1770mm	610/250/1970mm	610/250/2170mm			
Hmotnost	100kg	130kg	160kg	190kg	220kg	250kg	280kg	310kg			
Obecné			<u></u>		and the second						
Typ baterie				Litium železo fosfáto	ová baterie bez kobal	tu (LFP)					
Stadardní nabíjecí /vybíjecí proud				25A/	0.5C						
Maximální nabíjecí /vybíjecí proud	50A/1C										
Stupeň krytí	IP65										
Instalace				Nástěnná neb	oo pozemní *2						
Provozní teplota				-10~{	50°C* <sup>3</sup>						
Vlastnosti											

- ARK-2.5H-A1
  - 2,56 kWh
  - Hmotnost jednoho modulu 30 kg
  - 650 mm x 185 mm x 260 mm
  - Nominální výkon je 1,3 kW na modul tzn. 10,24 kWh baterii lze maximálně nabíjet a vybíjet 5,2 kW.
- ARK-2.5H-A1-BMS (HVC60050-A1)
  - Hmotnost 10 kg
  - 650 mm x 185 mm x 260 mm
- ARK-2.5H-A1-BASE
  - Základna pro stacionární instalaci
- ARK-2.5H-A1-Cable
  - Kabeláž pro připojení k měniči
  - DC + a DC kabel 2 m
  - Komunikační kabel
  - Zemnící vodič



## **Baterie ARK-2.5H-A1** Technické údaje

#### 7.3 HVC 60050-A1

No.	Items	Specification
1	Model	HVC 60050-A1
2	Input/output voltage range	90~585V
3	Rated current	25A
4	Operating ambient temperature	-10~50°C
5	IP rating	IP65
6	Warranty	≥10 years
7	communication method	CAN2.0
8	Dimensions (W/D/H)	W650*D260*H185 mm ±2mm
9	Weight	8.5±1kg
10	Certification	CE-EMC
11	Environmental requirements	RoHS

#### 7.4 ARK 2.5H-A1

SAI SOL

No.	Items	Specification
1	Battery pack Module	ARK 2.5H-A1
2	Nominal Capacity/Energy	50Ah/2.56kWh
3	Rated Capacity/Energy	45Ah/2.3 kWh
4	Nominal Voltage	51.2V
5	Operating Voltage	47.2 - 56.8V
6	Rated current(25°C)	25A
7	Battery Type	Cobalt Free Lithium Iron Phosphate (LFP)
8	Operating ambient temperature	-10~50°C
9	Storage conditions	- 30°C~50°C/7 days; -20°C~45°C /6 months; 95%RH
10	Cooling	Natural cooling
11	Dimension (W/D/H)	W650*D260*H185 mm ±2mm
12	Weight	27±1kg
13	Installation	Wall-mounted installation/floor standing installation
14	Warranty	10 Years
15	Ingress protection	IP65
16	Cell safety certification	IEC62619/UL1642
17	safety certification	IEC62619/CE/RCM/ CEC
18	Transportation test standard	UN38.3
19	Environmental requirements	RoHS
20	Battery designation	IFpP/41/150/102/[1P165]M/- 10+50/90

-								
System Model	ARK 5.1H-A1	ARK 7.6H-A1	ARK 10.2H-A1	ARK 12.8H-A1	ARK 15.3H-A1			
Nominal energy	5.12kWh	7.68kWh	10.24kWh	12.8kWh	15.36kWh			
Rated energy	4.608kWh	6.912kWh	9.216kWh	11.52kWh	13.82kWh			
Rated Power	2.56kw	3.84kw	5.12kw	6.4kw	7.68kw			
Max Power	4.915kw	7.372kw	9.83kw	12.288kw	14.745kw			
Nominal capacity			50Ah(@25℃)					
Rated capacity			45Ah(@25°C)					
Nominal voltage	102.4V	153.6V	204.8V	256V	307.2V			
Voltage range	94.4V~113.6V	141.6V~170.4V	188.8V~227.2V	236V-284V	283.2V~340.8\			
Dimensions (mm)	650/260/555	650/260/740	650/260/925	650/260/1110	650/260/1295			
Weight	64kg	91kg	118kg	45kg	172kg			
Rated current			25A(@25°C)					
Max current			48A(@25°C)					
Fault current			49A(@25°C)					
DoD			90%					
Operating ambient temperature		-10℃~50℃						
RTE			≥95%					
Battery pack In series Maximum support 10 units in series, series voltage difference △V<0.5								

#### ARK-2.5H-A1

- 2,56 kWh
- Hmotnost jednoho modulu 30 kg
- 650 mm x 185 mm x 260 mm
- Nominální výkon je 1,28 kW na modul tzn. 10,24 kWh baterii lze maximálně nabíjet a vybíjet 5,12 kW.

#### ARK-2.5H-A1-BMS (HVC60050-A1)

- Hmotnost 10 kg
- 650 mm x 185 mm x 260 mm

#### • ARK-2.5H-A1-BASE

• Základna pro stacionární instalaci

#### ARK-2.5H-A1-Cable

- Kabeláž pro připojení k měniči
- DC + a DC kabel 2 m
- Komunikační kabel
- Zemnící vodič

# GROWATT\_

# Load First Mode

-)

50

Defaultní mód, maximalizace využití sluneční energie pro spotřebu domácnosti, minimalizace odběru z distribuční sítě **Priority:** Vlastní spotřeba> Baterie > Distribuční síť



Jak systém funguje?



Poznámka: Tento mód je nastavený po prvotním zapnutí střídače (defaultní režim)

# **Battery First Mode**

**DL** 

50

Pro primární nabití baterie - nabití z nízkého tarifu nebo pro nabití baterie před případným výpadkem DS **Priority:** Baterie > Vlastní spotřeba > Distribuční síť







# **Grid First Mode**

SOLSOL

Export energie v případě požadavku z distibuční sítě *Priority:* Vlastní spotřeba > Distribuční síť > Baterie









# Doplnění doporučených instalačních postupů pro Growatt SPH+ ARK HV

# **Obsah balení:**



#### Chart 4.1

Item	Number	Description
A	1	SPH inverter
В	1	User Manual
С	1	Paper board(installation guide)
D	1	Waterproof cover
E	1	AC Grid connector
F	1	UPS output connector (red connector
G	1	Communication cable
Н	1	Lead-acid battery temperature senso
L	1	RJ45 connector
J	4	M6 setscrew
К	1	Ground terminal
L	4	M4 setscrew
M/N	2/2	Mc4 connector(black connector)
O/P	1/1	Mc4 connector (blue connector)
Q	1	Electic Meter





Poznámka: Vždy používejte přibalené konektory na DC vstupy



# **Popis SPH**



# **Popis SPH**







# Základní instalační požadavky:





- Neinstalovat přímé expozici slunci, dešti, sněhu
- Dodržet maximální povolený sklon do 15°
- Instalovat na nehořlavé povrhy a teplotně stabilní materiál
- Instalace SPH-UP s dostatečným prostorem min 30 cm!!!





# Základní instalační požadavky:



- Umístění vhodné vzhledem k velikosti, pasivnímu chlazení a hmotnosti střídače
- Nedoporučuje se instalace do obytných místností
- Instalace SPH-UP s dostatečným prostorem min 30 cm!!!
- Přehřívání střídače = omezení výkonu







5(+)



Před samotnou instalací je potřeba vědět následující:

- Vzdálenost mezi Energy meterem a střídačem by neměla přesáhnout 15 m (max. 25 m)
- Energy meter je se střídačem propojený kabelem. Není možnost bezdrátového přenosu
- Maximální vzdálenost baterie od SPH je 5 m







a)





c)

SAI SOL



#### Rozvrhněte umístění na stěně

- Přiložte instalační pomůcku na stěnu a • ujistěte se, že horní část je vodorovná (a)
- Označte 4 body pomocí jednotlivých děr v ٠ instalační pomůcce
- Vyvrtejte 4 díry o průměru Ø8 minimálně o ٠ hloubce 55 mm (b)
- Vložte 4 extenzní šrouby •
- Zavěste střídač (c) a přesvědčte se, že je • zajištěn na všech 4 šroubech (d)



# **Instalační postup** 2. Instalace FV a Bateriových DC konektorů



Postup zapojení do střídače:

- 1. Vypnout DC vypínač
- 2. Vložit plusový a mínusový konektor (musí se ozvat kliknutí)



Max FV napětí: 1000 V

Maximální FV proud: 16,9 A (13,5 A MPPT)

Maximální PV výkon: 7500 W (pro SPH 10000TL3 BH-UP)

Doporučený průřez kabeláže 4 mm2 / 6 mm2



#### Instalační postup 2. Instalace AC konektorů **OFF** Grid **ON Grid** PV CELTCH USB 0 123 485-1 MPPT1 MPPT2 BAT OFF I GRID UPS 000 \$ ÷ Ó NTC Rest 6 METER 455-3 ÷ ₀⊕ Ö, Do not disconnect under load! ۲ <u>a</u>

SOLSOL

ON Grid a OFF Grid konektory jsou nezaměnitelné



## 2. Instalace AC konektorů



## **Instalační postup** 2. Instalace AC konektorů

- Konektor AC-Grid černá barva
- Konektor UPS červená barva
- Doporučený průřez vodiče: 2-6 mm2
  - CGSG 5Gx4mm<sup>2</sup>
- Označení a zapojení svorek:
  - N nulový vodič
  - PE ochranný vodič
  - 1-L1
  - 2 L2
  - L-L3





Poznámka: Nutné dodržet sled fází na elektroměru i na střídači a PRAVOTOČIVOST pole





## **Instalační postup** Doporučené schémata zapojení

- Lze použít pouze síťový vstup střídače bez využití UPS výstupu
- Pokud nechcete připojovat baterii, tak lze nechat vstup volný a střídač automaticky funguje jako FV střídač
- Při použití obou vstupů (GRID, UPS)
  - Nelze fáze těchto vstupů propojit napřímo
  - N vodič není pro správnou funkci střídače nutné oddělovat (GRID, UPS)
  - UPS výstup se nesmí zapojit na distribuční síť
  - Kontrolovat točivost pole na UPS výstupu – zejména při zálohování točivých strojů (vodní čerpadlo apod.)







# 3. Připojení Energy meteru a komunikačních kabelů







## Připojení Energy meteru a komunikačních kabelů



- Komunikace z Energy Meter na METER vstup na střídači
- Součástí balení střídače je 15 m kabel pro zapojení Energy meteru
- Pokud je potřeba delší vzdálenosti (MAX 25 m), je potřeba použít přibalenou spojku RJ45 nebo použít vlastní FTP CAT5/6 4x2x0,5 mm2
  - RS485A Modro-bílý vodič **5**
  - RS485B Oranžovo bílý vodič 1





## Připojení Energy meteru a komunikačních kabelů

Distribuční síť



• ENERGY METER

- EASTRON SDM630 s Growatt firmware
- Nelze použít jiný než dodaný od společnosti Growatt!!
- Nastavení (z výroby)
  - Password defautlně: 1000
  - Addr 002
  - Baud Rate 9,6k
- Technické parametry
  - Třída přesnosti 1
  - Nominální/Maximální proud 10-100A
  - Vlastní potřeba pod 2W
  - Rozměry 72 x 94,5 x 65 mm



## **Instalační postup** Alternativní elektroměr - CHINT poznámka

SOLSOL

Zátěž (spotřeba objektu) 72 mm 10 5 8 11 12 00000000 CHINT 三相四线电子式电能表(导轨) Y 🛛 🛈 100 mm 3X220/380V 3X5(80)A 50Hz 100 imn/kWi SET ESC 000000000 3 14 16 17 19 21 24 25

Distribuční síť





Technické parametry Třída přesnosti 0.5 Nominální/Maximální proud 6-80A Rozměry 72 x 100 x 65,5 mm Z výroby default Address 004 Kód do nastavení: 701



# **Instalační postup** DRMS terminál – ovládání výkonu P 0,100%

#### RJ45 terminal pin assignment

DRM8

4

SAI SOL

PIN		assignme	ent for inverter scapa	able of both charging and discharging			
1			DRM5				
2			DRM6				
3			DRM7				
4			DRM8				
5			RefGen				
6			COM/DRM0				
7			/				
8			/				
Method	ofasse	erting demar	nd response modes				
MODE	Rj45	socket asser	ted by shorting pins	Requirement			
DRM0		5 6		operate the disconnection device			
DRM5	1		5	Do not generate power			
DRM6	2		5	Do not generate at more than 50% of rated power			
DRM7		3	5	Do not generate at more than 75% of rated power and sink reactive power if capable			

5

Increase power generation (subject to

constraints from other active DRMs)

- Pro ovládání výkonu střídače
- Pro P=0% beznapěťové spojení PIN 1+5
- DRMS pro bezchybný automatický náběh po odeznění signálů P = 0 % zapojit 15kΩ rezistor (≥0.1 W) mezi PINY 5-6.







LAN line 1-8 colors as below:

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
Color	White orange	Orange	White green	Blue	White blue	green	White brown	brown



# Dry Connect – programovatelný výstup

- Např. pro ovládání externího ohřívače vody
- Případně pro dobití olověné baterie pomocí diesel-generátoru

 Výstup 12 V, zátěž méně než 200 mA (pro ovládací relé připojeného zařízení)



## Baterie ARK-2.5H-A1 Popis Baterie

SƏLSOL





## Baterie ARK-2.5H-A1 Obsah Balení



GROWATT

# **ARK-2.5H-A1-BMS (HVC60050-A1)**



# **ARK-2.5H-A1-BMS (HVC60050-A1)**






#### **ARK-2.5H-A1**



#### ARK-2.5H-A1

#### Doporučená kontrola parametrů bateriových modulu

- Pro správnou dlouhodobou funkčnost bateriového systému je potřeba před samotným spuštěním zkontrolovat napětí jednotlivých bateriových modulu v bateriové sestavě
- Sestava je pro zapojení vyhovující v případě, že rozdíly mezi jednotlivými moduly jsou menší než 0,5 V
- Baterie je podbitá pod standardní hodnotu 10 % SOC v případě napětí nižší než 49 V. V tomto stavu nesmí být dlouhodobě ponechána
- Při výdeji ze skladu (instalační firmy) doporučujeme vydávat bateriové moduly ze stejné výrobní série
  - Např. poslední 3 čísla mohou být rozdílné GFH000012112000C - ok GFH000012112000D - ok GFH000012112000E - ok ARJ00001213100JR – ???





#### **ARK-2.5H-A1** Doporučená kontrola parametrů bateriových modulu

- Při prvotním spuštění baterie nebo při doplnění bateriového modulu do bateriového setu doporučujeme nucené nabití **na 100 % SOC** před uvedením do standardního provozu
- Doplnění bateriového modulu do stávajícího bateriového setu musí splňovat stejné podmínky systému:
  - rozdíl v napětí menší než 0,5 V
  - nutné přidávat při 100% SOC všech bateriových modulů
  - doporučená maximální doba pro budoucí rozšíření baterie je 6 měsíců. Lze i později, ale nový modul negativně ovlivňuje celkovou kapacitu.





#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – Kontrola potřebných komponent

SƏLSƏL



Installation Method	Compound Mode
Standard Wall-Mounted Installation	A+B+C
Standard floor installation	A+B+C+E
Wall-Mounted Battery system stacked in two line	A+B+C+D
Floor installation battery system stacked in two line	A+B+C+D+E*2



#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – instalace na podlahu



- Pro více než 4 baterie je doporučena základna ARK-2.5H-A1-BASE (doporučujeme vždy při instalaci na podlahu)
- Maximální množství bateriových modulů je 10
- Doporučujeme stavět do dvou řad v případě, že je použito více než 6 bateriových modulů



#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – instalace na podlahu







#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – instalace na stěnu

SOI SOL



- Instalace na stěnu by neměla překročit 4 moduly
- Ověřte nosnost stěny, která by měla být vyšší než 150 kg
- Instalační konzole na stěnu na objednání



#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – instalace na stěnu

SƏLSƏL





#### Instalační postup Instalace ARK Baterie – elektrické zapojení

Insert Plug

 $\sim$ 

 $\otimes$ 





#### Ukončovací RJ45

- Součástí balení BMS •
- Bez instalace koncového členu nebude • BMS fungovat
- Propojení PIN 3-5 a PIN 4-6 ٠



#### Instalační postup Instalace ARK Baterie – Zapojení DC kabeláže





#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – Zapojení Komunikačních kabelů



SƏLSƏL

V případě nesprávného spojení zástrčky a zásuvky, BMS nebude fungovat (BMS COM fault error na střídači)



#### **Instalační postup** Instalace ARK Baterie – Zapnutí a vypnutí baterie



#### ZAPNUTÍ BATERIE

SOLSOL

- 1. Zapněte DC vypínač do polohy ON
- 2. Podržte tlačítko POWER po dobu 5-6 sekund (do doby než se rozsvítí LED na BMS)

#### VYPNUTÍ BATERIE

1. Vypněte DC vypínač do polohy OFF



- 1. Připojte vodiče FV panelů
- 2. Připojte vodiče AC vstupů (GRID, UPS)
- 3. Připojte vodiče baterie
- 4. Zapněte první AC vstup
- 5. Zapněte baterii ARK
- 6. Naposledy zapínáme FV panely (DC vypínač na střídači)
  - V případě spouštění za nízkého osvitu (sníh, vycházející nebo zapadající slunce) připojit FV panely až po přifázování střídače na síť

Poznámka: Zapínejte až poté, co máte zapojenu jak stranu střídače, tak stranu rozvaděče

Pokud je všechno v pořádku (na displeji střídače svítí stav NORMAL a LED kontrolka displeie svítí zeleně.





Provozní stavy:

- a) NORMAL mode (normální stavy)
  - Online mode LOAD First, BATTERY First, GRID First
  - Back up mode v případě ztráty AC napájení (výstup se může vypnout)
- b) FAULT mode (chybové stavy)
  - V případě, že inteligentní ochrana vyhodnotí chybu zobrazí chybový kód na displeji a dle závažnosti chyby střídač buď vyrábí s error hlášením (zelená LED kontrolka bliká) nebo přejde do FAULT stavu a nevyrábí (červená LED svítí)
- c) Programming mode
  - Při update Firmwaru



	-	Green light on	SPH run normally
Normal	Status symbol of SDU	Red light on	fault state
Fault	Status symbol of SPH	Green light blinking	Alarm state
		Red light blinking	Software updating



- d) CHECKING mode
  - Před přechodem do normální stavu střídač kontroluje svůj stav a stav vstupů.
  - Pokud je vše v pořádku přechází do Normal Mode
- e) STANDBY mode
  - Pokud nemá systém žádné chyby při nedefinovaných podmínkách
- f) SHUTDOWN mode
  - Při odpojení veškerých napájení AC, DC PV a Baterie







1. Nastavení kódu země – (Country/Area)

**Poznámka:** při prvním spuštění s aktuálním FW je prvním krokem po spuštění nutné zadat Country/Area

Po upgradu FW je nutné zkontrolovat kód země

Pokud FW není aktuální nebo je nutné přednastavit ručně :

- a) Podržet tlačítko OK na více než 3 sekundy dostaneme se do menu
- b) Vybereme Country/Area (CZECH REPUBLIC) ochrany nastaveny dle aktuálních PPDS CZ





2. Nastavení LoadFirstControl – pro správnou asymetrii střídače je nutno přenastavit tovární nastavení



Poznámka: Asymetrie střídače je funkční při procentním omezení přetoků SPH (PowerRate: x %) při firmware 050510



Doporučení: Test zapojení – DiagnoseFun

- a) Před spuštěním odpojit PV, EPS, veškerou zátěž v objektu. Zapnout pouze BAT a Grid (AC)
- b) Po každém úspěšném testu LCD zobrazí PASS a po cca 10 s spustí další test
- Při chybovém stavu Fail je potřeba potvrdit tlačítkem OK
- d) Po ukončení všech testů je potřeba zmáčknout OK

Error Message	Description	Suggestion
Meter1CommFail	Meter1 communication fault	Check the communication line between meter1 and inverter is good or not.
BattChrOrDisFail	The battery cannot charge or discharge normally	Check if there are Battery or BMS related error messages on the LCD.
M1AbnormalWire	Meter1 wiring error	Check if the phase sequence of Meter1 power line is correct.
Meter2CommFail	Meter2 communication fault	Check the communication line between meter2 and inverter is good or not.





### **Spouštění systému** Zapojení a nastavení monitoringu 1. Zapojení SHINE WIFI-X do Střídače SPH









### **Spouštění systému** Zapojení a nastavení monitoringu 2. Kontrola statusu LED

LED State	Indication
ALL three LED off	ShineWiFi-X not connected well with inverter USB port
Only Red LED flashes	ShineWiFi-X and inverter communication is OK
Only Green LED flashes	ShineWiFi-X, inverter and router communication is OK
Only Blue LED flashes	ShineWiFi-X, inverter, router and ShineServer communication is OK



SƏLSƏL



## Spouštění systému

Nastavení Wifi-X 3. Stažení APP ShinePhone

SAI SOL



[Android & iOS]

#### 4. Připojení k WiFi

- a) Připojte svůj telefon ke stejné WIFI jako bude WiFi stick (Název by měl obsahovat pouze ENG znaky)
- b) Vypněte mobilní data telefonu
- c) Otevřete aplikaci ShinePhone a Zagistrujte se/přihlašte se





# Monitorovací platformy Growatt



#### ShinePhone APP (Android, IOS) Přihlášení: End User account Browse account OSS account

SOLSOL



(instalační a monitorovací platforma) Přihlášení: Pouze OSS account



#### ShineServer system (Webové rozhraní) Přihlášení: End User account

Browse account Přesměrování přes OSS účet



### Spouštění systému Nastavení Wifi-X 5. Založení FVE a) Pomocí OSS account

50



GROWATT

### Spouštění systému Nastavení Wifi-X 5. Založení FVE b) Pomocí User account

SAI SOL





### **Spouštění systému** 5. Nastavení ShineWifi-X

5



GROWATT

Pokud vše proběhne v pořádku – LED status WIFI-X začne blikat modře

#### Spouštění systému Zapojení a nastavení monitoringu Lokální konfigurace střídače



ć.

Local commissioning

Auto refresh

Ovládání zařízení

#### Poznámky:

1. Krátce stlačíme tlačíko na dataloggeru pro přepnutí WIFI-X do režimu HOTSPOT a lokální konfigurace



B Personal

f



Quick Setting

Set

### Monitorovací platformy Growatt – rozdíly a doporučené použití pro KONCOVÉ KLIENTY

- 1. Založení dohledového účtu (Browse Account) pro koncového uživatele (END USER) bez možnosti ovládání
  - Vlastnosti
    - Účet neumožňuje koncovému uživateli jakékoliv změny v nastavení a ovládání systému, zabrání tak chtěným/nechtěným změnám v nastavení střídače
    - Lze použít v APP i na ShineServer
  - Nevýhody
    - Nelze použít v případě instalace a použití Smart Home příslušenství (EV Charger, Groboost, GroPlug), kde se očekávají uživatelské zásahy
    - Nelze použít pro technicky pokročilé uživatele (změny nastavení nabíjení/vybíjení baterie)





### Monitorovací platformy Growatt – rozdíly a doporučené použití

1. Založení dohledového účtu(Browse Account) pro koncového uživatele (END USER) bez možnosti ovládání Je potřeba založit "instalační" END USER ze kterého pak vytváříme jednotlivé Browse Account



SOLSOL



### Monitorovací platformy Growatt – rozdíly a doporučené použití pro KONCOVÉ KLIENTY

- 2. Založení koncového uživatele (END USER) s možností ovládání po zadání hesla
  - Vlastnosti

Účet umožňuje uživateli jakékoliv změny v nastavení a ovládání systému v případě zadání hesla

Lze použít v APP i na ShineServer

Musí být založeno v případě použití Smart Home příslušenství (EV Charger, Groboost, GroPlug, atd.) pro plnou funkčnost

Nevýhody

Nelze použít v případě instalace a použití Smart Home příslušenství (EV Charger, Groboost, GroPlug atd.), kde se očekávají uživatelské zásahy

Pomocí hesla lze měnit i zásadní parametry systému (limity napěťových a frekvenčních ochran, asymetrie apod.)





### Monitorovací platformy Growatt – rozdíly a doporučené použití pro KONCOVÉ KLIENTY

#### 2. Založení koncového uživatele (END USER) s možností ovládání po zadání hesla

Koncového uživatele lze vytvořit přes ShinePhone APP, OSS účet, ShineServer.

Pro přístup a hromadnou správu se tento účet páruje s instalaterským OSS účtem pomocí instalačního kódu (např. instalační SOLSOL má vytvořený instalační kód BBJX8)



#### Monitorovací platformy Growatt – rozdíly a doporučené použití

	Insta Spole	lační čnost	End (koncový uživ	User atel systému)
Monitorovací platforma		Přihlášení pomocí p	řihlašovacích údajů:	
	USER ACCOUNT (SOLSOL, Jan Novák)	OSS ACCOUNT (např. BBJX8001)	USER ACCOUNT (např. Jan Novák)	BROWSE ACCOUNT (např. František Novák)
ShinePhone APP (Android, IOS)	<ul> <li>Nastavení Smart Home Příslušenství (EV charger, Groboost atd.)</li> <li>Nastavení ShineWifi- X/ShineLink-X</li> <li>Vytvoření FVE na místě realizaci</li> </ul>	<ul> <li>Přehled všech svých instalací v APP</li> <li>Nastavení ShineWifi- X/ShineLink-X</li> <li>Vytvoření FVE na místě realizaci</li> </ul>	<ul> <li>Kompletní přehled o systému v mobilu, pro změnu zásadních hodnot je potřeba zadat heslo</li> <li>Změna nastavení ShineWifiX při změně parametrů lokální Wifi</li> </ul>	Pouze základní přehled bez možnosti přenastavení zařízení
OSS (instalační a monitorovací platforma) <u>www.oss.growatt.com</u>	Nelze	<ul> <li>Kompletní data o instalovaných systémech,</li> <li>kontrola a nastavení parametrů,</li> <li>vzdálená diagnostika</li> <li>kompletní zpětná data systému(včetně exportu hodnot .csv),</li> <li>reklamační systém</li> </ul>	Nelze	Nelze
ShineServer systém (Webové rozhraní) www.server.growatt.com	<ul> <li>Upgrade Smart Home příslušenství (Groboost,EV charger, ShineWifi-X, ShineLAN-X, ShineLANbox</li> <li>Vytvoření Browse account</li> </ul>	Přesměrování na OSS účet	Kompletní přehled ve webovém rozhraní, pro změnu zásadních hodnot je potřeba zadat heslo	Pouze základní přehled bez možnosti přenastavení zařízení

### Propojení instalace s OSS instalačním účtem

 a) Na základě nákupu u SOLSOL je na Vaši žádost u vytvořen Instalatérský kód a účet – který, slouží k přístupu do OSS serveru a automatickému spárování všech zařízení k Vašemu instalatérskému účtu

Žádost přes Vašeho obchodního zástupce. Lze i zpětně, případně lze v průběhu měnit.

Ukázka:

- ShineServer <u>http://server.growatt.com/index</u>
- OSS server <u>https://oss.growatt.com/index</u>

ATT FVE Orsag - Test Grow	att <del>-</del>							1	Switch theme 🗌 🤀 .	Add Plant   🛷	Add Data Logger	Add Opti	imizer   (	) SOLSC	ν.
				Dashboard	11 Energy Lo	g Setting									
on: Setting>Account Manage															
mage Browse Account Email S	iet Download														
fo Modify (Please Improve The Inf	formation So That We	Can Better Serve You)				• Chang	je Password								
Liser Name SOLSOL							Liser Name	Sols	01						
Company Name							Current Password								
Realy Name							New Password			•					
Email novek@sol	sol.cz	•					Again			•					
Tel Phone +42077441	19119							Sa	wo						
Language English															
Installer Id (BBJX8		• Modify													
API key token		Modify													
								1000						-	
	Add device	Serial number	City	User name	User/Plant	Q	Search Adv.	anced scree Status	ening T	Total ‡	Current power	r Full hours	Operat	ing too	ols
AHZXB001	Add device	Serial number	City	User name	User/Plant City	Q Datalogger	Search Adv.	Status	ening T Generation today	Total ‡	Current power ¢	r Full hours \$	Operat	ing too	ols
ATZZB001	Add device No. Device 1 AUD8A4	Serial number Model 1002 Growatt20000TL3	Plant F rawiestr1	User name sgs	User/Plant City Osnabruck	Datalogger JPC7A364R0	Search Adv. Last update 2021-05-08 16:48:40	Status * No utility.	ening Te Generation today e 0.0kWh	Total ‡ 0.0kWh	Current power e	<b>Full hours</b> ∳ 0h	Operat	ing too	ols
ATEXE001 Data statistics ~ Monitor ~	Add device No. Device 3 1 AUD8A4	Serial number	Plant City Plant rawiestr1 PV Dach	User name sgs olip	User/Plant City Osnabruck Herten	Q Datalogger JPC7A364R0 JPC6A264KC	Search Adv Last update 2021-05-08 16:48:40 2021-05-12 16:14:08	Status * No utility.	ening T Generation today • 0.0kWh 2.7kWh	<b>Total ‡</b> 0.0kWh 4266.9kWh	Current power 0.0W 93.6W	r Full hours • 0h 1.64h	Operat	ing too	ois E
AtzxB001 Data statistics ~ Monitor ~ Plant List	Add device No. Device 3 1 AUD8A4 2 QMB074	Serial number Model 1002 Growatt20000TL3 105C Growatt 1500-S	Plant PV Dach	User name sgs olip	User/Plant City Osnabruck Herten	Q Datalogger JPC7A384R0 JPC6A284KC	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           16:48:40         2021-05-12           16:14:08         10:14:08	Status * No utility. Online	ening T Generation today 0.0kWh 2.7kWh	<b>Total ‡</b> 0.0kWh 4266.9kWh	Current power e 0.0W 93.6W	r Full hours ♦ 0h 1,64h	Operat	ing too	ois E
ATZ25001 Data statistics • Monitor • Plant List Davice List	Add device     No. Device 1     AUD8A4     2 QMB074      3 3HZ562*	Serial number Model 1002 Growatt20000TL3 105C Growatt 1500-S 1149 Growatt 3000-S	Plant Plant rawiestr1 PV Dach habeckandreas	User name sgs olip habecksolarstrom	User/Plant City Osnabruck Herten	Datalogger JPC7A364R0 JPC6A264KC Click to entr	Search         Adv           Last update         2021-05-08           2021-05-08         16.48.40           2021-05-12         16.14.08           2021-05-12         16.14.08           2021-05-12         16.14.08	Status * No utility. Online Online	ening T Generation today • 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh	Total <b>;</b> 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh	Current power e 0.0W 93.6W 131.6W	r Full hours • 0h 1.64h 0.37h	Operat	ing too @ [ ] @ [ ]	
AtZ2601 Data statistics • Monitor • Plant List Device List End upper	Add device     No. Device 1     AUD8A4     2 QMB074     3 3H25624	Serial number Model 1002 Growatt20000TL3 105C Growatt 1500-S 1149 Growatt 3000-S	City Plant + rawiestr1 PV Dach habeckandreas	User name sgs olip habecksolarstron	User/Plant City Osnabruck Herten	Datalogger JPC7A384R0 JPC6A284KC Click to entr	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           2021-05-08         16.48.40           2021-05-12         16.14.08           2021-05-12         16.14.08           2021-05-12         16.14.08	Status * No utility. Online Online	ening T	Total # 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh	Current power e 0.0W 93.6W 131.6W	r Full hours 0h 1.64h 0.37h	Operat	ing too	
AXZX001 Data statistics • Monitor • Plant List Device List End user =	Add device     No. Device 1     AUD8A4     2 QMB074     3 3HZ5624     4 QJB3922	Serial number           IN         Model           1002         Growatt20000TL3           105C         Growatt 1500-S           1149         Growatt 3000-S           110B         Growatt 2000-S	City Plant + rawiestr1 PV Dach habeckandreas Photovoltaik	User name sgs olip habecksolarstron Hafe	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier	Q Datalogger JPC7A364R0 JPC6A264KC Click to enter JPC5A021DC	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           2021-05-08         16:48:40           2021-05-12         16:14:08           2021-05-12         16:10:32	Status Status No utility. Online Online	ening T Generation today * 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh 9.0kWh	Total # 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh 719.8kWh	Current power 0.00V 93.6W 131.6W 353.2W	r Full hours 0h 1.64h 0.37h 4.5h	Operat	ing too © ]   © ]	
ArZX2:001 Data statistics • Monitor • Plant List Device List End user Screen Display	Add device     No. Device 1     AUD8A4     2 QMB074     3 3HZ5624     4 QJB3924	Serial number Model 1002 Growatt20000TL3 105C Growatt 1500-S 1149 Growatt 3000-S 110B Growatt 2000-S	Plant Plant rawiestr1 PV Dach habeckandreas Photovoltaik	User name sgs olip habecksolarstron Hafe	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier	Q Datalogger JPC7A384R0 JPC6A284KC Click to enter JPC5A021DC	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           2021-05-08         16.48.40           2021-05-12         16.14.08           crdetails         2021-05-12           crdetails         2021-05-12           16.10.32         2021-05-12	Status Status No utility. Online Online Online	ening T Generation today 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh 9.0kWh	Total # 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh 719.8kWh	Current power 0.0W 93.6W 131.6W 353.2W	<ul> <li>Full hours</li> <li>0h</li> <li>1.64h</li> <li>0.37h</li> <li>4.5h</li> </ul>	Operat	ing too	
Artzzeon Artzzeon Data statistics ~ Monitor ~ Plant List Device List End user Screen Display	Add device     No. Device 3     1 AUD8A4     2 QMB074     3 3H25624     4 QJB3924     5 DLE1944	Serial number           IN         Model           1002         Growatt20000TL3           105C         Growatt 1500-S           1149         Growatt 3000-S           110B         Growatt 2000-S           100DE         Growatt 2000-S	Plant Plant PV Dach habeckandreas Photovoltaik Solar1	User name sgs olip habecksolarstron Hafe ANMH6001A	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier	Q Datalogger JPC7A384R0 JPC6A284KC Click to entr JPC5A021DC JPC494404D	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           2021-05-08         16.48.40           2021-05-12         16.14.08           2021-05-12         16.10.32           2021-05-12         16.13.54	Status Status No utility. Online Online Online	ening T Generation today 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh 9.0kWh 2.2kWh	Total #           0.0kWh           4266.9kWh           2895.6kWh           719.8kWh           2529.4kWh	Current power 0 00W 93.6W 131.6W 353.2W 427.3W	r Full hours 0h 1.64h 0.37h 4.5h	Operat Ø	ing too	
AIZXE001 AIZXE001 Data statistics • Monitor • Plant List Device List End user Screen Display Service Hall • Surply System •	Add device     No. Device 1     No. Device 1     1 AUD8A4     2 QMB074     3 3H25624     4 QJB3924     5 DLE1944     6 DNE194	Serial number           Model           1002         Growatt20000TL3           105C         Growatt 1500-S           1149         Growatt 3000-S           1108         Browatt 2000-S           100E         Growatt 2000-S           100E         Growatt 2000-S	Plant Plant PUDach habeckandreas Photovoltaik Solar1 Wilhelmstrasse 9	User name sgs olip habecksolarstron Hafe ANMH6001A b.stracke	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier Aschersleben	Click to entre JPC5A384R0 JPC6A284KC Click to entre JPC5A0210C JPC484404D	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           2021-05-12         16.14.08           2021-05-12         16.13.08           2021-05-12         16.13.32           2021-05-12         16.13.35           2021-05-12         16.13.35           2021-05-12         16.13.35           2021-05-12         16.10.32	Anced screet Status No utility. Online Online Online Online	ening To Generation today 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh 9.0kWh 2.2kWh 3.6kWh	Total : 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh 719.8kWh 2529.4kWh	Current power e 0.0W 93.6W 131.6W 353.2W 427.3W 520.4W	<ul> <li>Full hours</li> <li>Oh</li> <li>0.64h</li> <li>0.37h</li> <li>4.5h</li> <li>1.1h</li> <li>1.2h</li> </ul>	Operat		
AZZE001 Data statistics Monitor Plant List Device List End user Screen Display Service Hall Supply System User Conter.	Add device     No. Device 1     No. Device 1     1 AUD8A4     2 QM8074     3 3HZ5824     4 QJB3922     5 DLE1940     6 DNE194	Serial number           IN         Model           1002         Growatt20000TL3           105C         Growatt 1500-S           1149         Growatt 3000-S           100B         Browatt 2000-S           20DE         Growatt 3000-S           200E         Growatt 3000-S	City Plant PV Dach habeckandreas Photovoltaik Solar1 Wilhelmstrasse 9	User name sgs olip habecksolarstron Hafe ANMH6001A b.stracke	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier	Datalogger       JPC7A384R0       JPC6A284KC       Click to enter       JPC5A021DC       JPC548480       JPC594888D	Search         Adv.           Last update         2021-05-08           16.48.40         2021-05-12           16.14.08         2021-05-12           cr details         2021-05-12           16.10.03         2021-05-12           16.13.54         2021-05-12           16.10.03         2021-05-12	Status Status Status Online Online Online Online Online Online Online	ening T	Total : 0.0kWh 4286.9kWh 2895.6kWh 719.8kWh 2529.4kWh 4840.2kWh	Current power 0 0/W 93.6W 131.6W 353.2W 427.3W 520.4W	Full hours 0h 1.64h 0.37h 4.5h 1.1h 1.2h	Operat		
Artzzeoo1 Data statistics ~ Monitor ~ Plant List Device List End user Screen Display Service Hall ~ Supply System ~ User Center ~	Add device           No. Device 1           1         AUD8A4           2         QMB074           3         3H25624           4         QJB3924           5         DLE1944           6         DNE194           7         DNE194	Serial number           IN         Model           1002         Growatt20000TL3           105C         Growatt 1500-S           1149         Growatt 3000-S           110B         Growatt 2000-S           100DE         Growatt 2000-S           100DE         Growatt 3000-S           101C         Growatt 3000-S	City Plant Plant PV Dach PV Dach habeckandreas Photovoltaik Solar1 Understand	User name sgs olip habecksolarstron Hafe ANMH6001A b.stracke 6zellen33	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier Aschersleben	Datalogger           JPC7A384R0           JPC6A284KC           Click to entr           JPC5A0210C           JPC5408404D           JPC594888D           JPC594888D	Search         Adv           Last update         2021-05-08           2021-05-12         16:14:08           2021-05-12         16:10:32           2021-05-12         16:10:32           2021-05-12         16:10:32           2021-05-12         16:10:03           2021-05-12         16:10:03	Status Status No utility. Online Online Online Online Online	ening <b>F</b> eneration today 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh 0.0kWh 2.2kWh 3.6kWh 1.2kWh	Total : 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh 719.8kWh 2529.4kWh 4840.2kWh	Current power 0 00W 93.6W 131.6W 353.2W 427.3W 520.4W 108.1W	<ul> <li>Full hours</li> <li>0h</li> <li>1.64h</li> <li>0.37h</li> <li>4.5h</li> <li>1.1h</li> <li>1.2h</li> <li>0.4h</li> </ul>	Operat Ø Ø Ø		
Att225001 Data statistics ~ Monitor ~ Plant List Device List End user Screen Display Service Hall ~ Supply System ~ User Center ~ System Set ~	Add device     No. Device 1     No. Device 1     AUD8A4     2 QMB074     3 3H25624     4 QJB3924     5 DLE1944     6 DNE194     7 DNE194     Delete Im	Serial number N Model 1002 Growatt20000TL3 105C Growatt 1500-S 1149 Growatt 3000-S 110B Growatt 2000-S 10DE Growatt 2000-S 10DE Growatt 3000-S 111C Growatt 3000-S 111C Growatt 3000-S	City Plant Plant PV Dach habeckandreas Photovoltaik Solar1 Understand Export data	User name sgs olip habecksolarstron Hafe ANMH6001A b.stracke 6zellen33	User/Plant City Osnabruck Herten Niederzier Aschersleben Altmittweida	Datalogger       JPC7A384R0       JPC6A284KC       Click to entr       JPC5A0210C       JPC5408200       JPC5408404D       JPC554888D       JPC56481C3	Search         Adv           Last update         2021-05-08           2021-05-12         16:14:08           2021-05-12         16:10:32           2021-05-12         16:10:32           2021-05-12         16:10:32           2021-05-12         16:10:33           2021-05-12         16:10:03           2021-05-12         16:10:03	Status Status No Utility Online Online Online Online Online	ening Generation today 0.0kWh 2.7kWh 1.1kWh 0.0kWh 2.2kWh 3.6kWh 1.2kWh 1.2kWh 1.2kWh 1.2kWh	Total : 0.0kWh 4266.9kWh 2895.6kWh 719.8kWh 2529.4kWh 4840.2kWh 1893.2kWh	Current power           0.0W           93.6W           131.6W           353.2W           427.3W           520.4W           108.1W	Full hours           0h           1.64h           0.37h           4.5h           1.1h           1.2h           0.4h	Operating of the second	ing toc o o o o o o o o o o o o o	

# Servisní část





## Servisní část – nejčastěji řešené situace Prevence a doporučení:

- Znalost instalačního návodu, absolvování instalačního školení (alespoň online)
- Kontrola verze FW a CountryCode střídače v případě nestandardního chování

(CZ Country Code - Mode XXXXXXXXXXS3 , kontrola aktuálního FW v další části)

- Zaznamenávat SN jednotlivých zařízení na konkrétních realizacích
  - Urychluje diagnostiku, servisní zásahy a reklamační případy
  - U baterií ARK HV je potřeba znát kromě SN i pozici bateriového modulu vzhledem k BMS
- Při servisní reklamaci nefunkčního kusu mít dokumentaci a základní hodnoty z místa instalace
  - video reklamované funkce/vady
  - fotky z místa instalace
  - naměřené hodnoty relevantní k reklamaci
    - DC napětí PV stringu
    - DC bateriového modulu/bateriového setu,
    - AC napětí na vstupu střídače





## Servisní část – nejčastěji řešené situace

### Často řešené chyby:

- Chyba 401
- Chybějící položka CzechRepublic v Country/Area
- AC V Outrange
- Battery OPEN
- Chyba 418
- Nefunkční asymetrie (symetrický provoz střídače)
- Nestandardní SOC skoky, omezená kapacita baterie





## Servisní část – nejčastěji řešené situace

Chyba 401 – Chyba komunikace mezi Smartmeter a SPH

Možné příčiny a řešení:

- 1. kontrola kabeláže mezi SPH a střídačem
  - Nepřerušená kabeláž
  - Správně zalisovaný RJ45 konektor
  - Vzdálenost max 25 m
- 2. Kontrola nastavení RS485 Setting
  - Standardní hodnota: unused
- 3. Kontrola nastavení elektroměru EASTRON
  - Baund rate 9600, Addr 002
- 4. Při správném měření hodnot a přetrvávající chybě 401
  - Upgrade Firmwaru střídače






Chybějící položka CzechRepublic v Country/Area

Příčina:

Stará verze FW střídače

Kontrola:

Aktuální platné SW: YA1.0/YBAA050510

YA1.0/YBAA040409 YA1.0/YBAA040489

Řešení:

Požádat o aktualizaci FW technickou podporu SOLSOL (jsme schopni řešit přímo pomocí našich techniků SOLSOL – **po přehrání FW zkontrolujte nastavení Country Code**)

Případně: lokální FW upgrade (umožňujeme po zaškolení)



Set hybrid inverter											
	Information										
Device Serial Number: AEH0A5100C Alias: AEH0A5100C Data Logger: XGD4A30208 Property: YA1.0/YBA4					4030308/ZDAA-0008/A2B1D0T3PFU8MAS3						
	Command										
⊖ Grid First <sup>0</sup>											
	Discharge Power Rate 0	100			%						
	Discharge Stopped Soc 0				%						
	Time Slot 1	08	)(	10	)-(	00		00	Off	-	
	Time Slot 2	00		10	)~(	00		00	Off	Ŧ	
	Time Slot 3	00		10	)-(	00		00	Off	-	
	◯ Grid First1 0										
	Time Slot 4	00		10	)-(	00		00	Off	<b>v</b>	
			Yes		)		С	ancel			

My Photovoltaic	Devices						
AEH0A5100C/							
(1)	Device Serial Number: AEH0A510	0C ()		Status: Normal	Update Time: 2022-02-24 17:44:23		
	User Name: SOLSOL	Mode BDTVersion	A2B1D0T3PFU8MAS3 ZEAA-0003	Plant Name: FVE Kralova	Data Logger: XGD4A30208 ()		
	Today(kWh): 5.6	Build number	¥A1.0	This Month(kWh): 66.7	Total Energy(kWh): 1991.1		
		undefined					
		BCUVersion	QBAa-0236	Total 1 Item	Previous 1 Next To First 1 Page Yes		
		Device Model	Growatt SPH4-10KTL3 BH-UP				
	Communication version number ZDAA-0008		Social Contribution				
Version YBAA030308							
		Battery serial number1	AQJ000002112001E				
	<b>796</b>	<b>.4</b> кб		2	110 Tree		

#### Chyba: AC V Outrange

Možné příčiny a řešení:

Napětí mimo povolené limity

- Špatná přívodní kabeláž
  - nedostatečný průřez přívodního vedení, dlouhý přívod
  - přerušený N vodič
  - přehozené svorky L a N
- Napětí sítě mimo povolené limity

#### Nefunkční asymetrie

Možné příčiny a řešení:

Špatně nastavená hodnota LoadFirstControl,

Kontrola hodnoty – SiEn (SinglePhase Enabled)

Nesoulad zapojení mezi Smartmeterem a Konektory střídače (L1, L2, L3, N) – Diagnose FUN





#### **BMS COM Fault/Battery Open**

Chyba komunikace mezi BMS a SPH, vadný bateriový modul

Příčina a řešení:

- Chybná komunikační kabeláž
  - Kontrola celé komunikační linky SPH-BMS-Bateriové moduly (RJ45, kabeláže, ukončovací RJ45)
  - Kontrola napětí na komunikační lince DC 1,3-3 V , měřit mezi PIN4 a PIN5
    - Vypojení RJ45 z BMS pokud není napětí v uvedeném rozmezí vyměňte střídač
- Vadný bateriový modul
  - Kontrola napětí na BMS + -
- Není zapojena baterie v případě provozu SPH bez baterie, bude na displeji svítit vždy BMS COM Fault

#### Chyba 418

DSP a M3 firmware jsou v nesouladu Příčina a řešení:

• Upgrade firmwaru nebyl správně dokončen – je potřeba jej provést znovu.





Nestandardní SOC skoky, omezená kapacita baterie

Příčina a řešení:

- Rozdílné napětí jednotlivých bateriových modulů
- Nabití jednotlivých bateriových modulů na stejnou hodnotu
  - Pokud je hodnota rozdílu větší než 0,5 V volejte Podporu SOLSOL
  - Pokud je hodnota menší než 0,5 V upgrade FW baterie pro vyrovnávací FW.
    V závislosti na velikosti rozdílu a cyklování baterie se postupně moduly srovnají.





# Technické informace k Growatt Smart Home příslušenství – Groboost, EV Charger





## GroBoost

Ohřev TUV

GroBoost je plynulý regulátor ohřevu TUV pomocí, kterého lze zvýšit využití vyrobené energie.



Podpora 1f i 3f topné spirály

<u>\_\_\_\_</u>

Tři nezávisle regulovatelné výstupy

Linearně ovladatelný výstup 0-10.8kW



M

Dynamická změna výkonu, pomocí které lze dosáhnout nulového

Lze dosáhnout vyššího využití a vyšších úspor





## ShinePhone App

<

Ö

.

DAY





# GroBoost – více pracovních režimů

#### **PV Linkage Mode**

- Groboost je aktivován automaticky a jeho výstupní výkon je upravován dynamicky dle velikosti přetoků do DS
- Při aktivaci funkce Heating protection je ohřev spuštěn z DS (nastavení doby ohřevu, požadované teploty)
- Regulace je řízena přes internet (měřené hodnoty každou 1 minutu, každé 1 - 3 minuty úprava výkonu zátěže)





# GroBoost – více pracovních režimů

#### **Smart Mode**

- Groboost ohřívá bez ohledu na výrobu FVE dle nastavené teploty
- Groboost ohřívá na danou teplotu v nastavených časových intervalech

#### Ruční zapnutí

 Groboost je manuálně zapnut a začne ohřev ihned na danou teplotu (potřeba např. při ztrátě internetového připojení, neplánované potřeby ohřevu TUV)



## GroBoost – schéma zapojení

Groboost pracuje společně se střídači Growatt nové generace (-X Series), MIN, MOD, MID a SPH/SPA. Pro svou funkci potřebuje ShineLink-X (ShineLANBox + RF stick).



## GroBoost – obsah balení



SOLSOL



## **GroBoost** – vstupy



NO	Description	NO	Description
1	Relay A input port	14	Input N zero line
2	Relay B output port	15	Enter L1 FireWire
3	Relay C output port	16	Enter L2 FireWire
4	TP1000—L1	17	Enter L3 FireWire
5	TP1000—L2	18	Output PE earth wire
6	TP1000—L3	19	Output N zero line
7	12V DC-DC	20	Output L3 FireWire
8	12V DC-DC	21	Output PE earth wire
9	GND (12V DC)	22	Output N zero line
10	RS485+ (D+)	23	Output L2 live wire
11	EARTH	24	Output PE earth wire
12	RS485- (D-)	25	Output N zero line
13	Input PE earth wire	26	Output L1 live wire



# SƏLSƏL

#### GroBoost – schematické možnosti zapojení



#### GroBoost – schematické možnosti zapojení



GROWATT

#### GroBoost – schematické možnosti zapojení



1f zátěž + 3f zátěž (nutno vyvést středový vodič N ze spotřebiče!)



SƏLSƏL

# GroBoost – prvotní spuštění a nastavení

- 1. Pro přístup k ovládání Groboost je potřeba vytvořit pro jednotlivé instalace individuální User Account pro koncového uživatele
- Pro monitoring a ovládání regulace Groboostu slouží ShineLink-X (ShineLanBox+Shine RF Stick-X) = jako datalogger přidáváme kód na ShineLan Boxu (NE RFstick-X na střídači)
- 3. Před samotným nastavením je potřeba mít všechny zařízení

Groboost (v. 9.1.1.2), ShineLink-X (ShineLanBox (v. 7.0.0.8), + ShineRFstick(7.3.0.4)) s aktuálním FW. www.server.growatt.cz –> přihlášení pod příslušný User

Account -> My Photovoltaic Devices - All device -> ...

 Samotné podrobné nastavení Groboost se pak dělá pomocí APP ShinePhone –> přihlášení pod příslušný User Account



ShineLanbox





# GroBoost – prvotní spuštění a nastavení

#### Doporučené nastavení pro PV linkage mode (Režim FV propojení)













# **Growatt Smart EV Charger**

## **Parametry produktu**



\* - verze S se zásuvkou, - verze P má vlastní 5m kabel

SOLSOL

## **GROWATT Smart EV Charger**

#### THOR 03/07AS-S, THOR 03/**07AS-P** 230VAC 3/7kW domácí nabíječka Nabíjecí čas 7-15 hodin

#### THOR 11/22AS-S, THOR 11/22AS-P

400VAC 11/22kW veřejná/domácí nabíječka Nabíjecí čas 1-4 hodiny



#### GROWATT

## Nejdůležitější vlastnosti – chytrá správa





## Nejdůležitější vlastnosti – mimořádná bezpečnost





#### Leading Features – plná kompatibilita

# Nissan Kompatibilní se všemi standardními EV GROWATT Renaul Nabíječka THOR EV je vysoce flexibilní a kompatibilní se všemi značkovými EV s konektory Mennekes TYP 2. BMW Hyund



## Nejdůležitější vlastnosti – plná flexibilita





## Nejdůležitější vlastnosti – vysoká flexibilita

Nabíjení je možno aktivovat třemi různými způsoby. Uživatel si je může libovolně nastavit pro různé scénáře a lokální potřeby

**Plug and Play** 



#### Mobilní APP



**RFID** karta



\* Všechny tři způsoby jsou k dispozici v režimu Fast mode,
 v režimech Off-peak a PV Linkage je k dispozici pouze ovládání mobilní APP



## Nejdůležitější vlastnosti – plná flexibilita

Nabíječka THOR EV umožňuje komunikaci přes Lan, WIFI nebo 4G\*



\* Základní model je ve verzi s WiFi a LAN portem, v případě potřeby verze 4G kontaktujte svého obchodního zástupce.



😰 🗊 al al 42% 🛢

20:53

### Pracovní režimy

#### Fast Mode

EV bude nabíjet maximálním výkonem z obnovitelného zdroje energie nebo z distribuční sítě, využití především při potřebě co nejrychlejšího nabíjení. Umožňuje také časové vymezení provozu tohoto režimu, nabíjení na základě požadované dobíjecí kapacity nabíjení. Limitace nabíjení na základě povolených nákladů.





#### Off-Peak mode(Režim mimo špičku)

Je-li spuštěn režim mimo špičku, bude nabíječka automaticky nabíjet EV v čase mimo špičku pro snížení účtu za elektřinu.





#### PV Linkage Mode (Režim propojení PV)

Díky tomuto módu nabijete své auto z obnovitelné energií, EV se bude dynamicky nabíjet přebytečnou solární energií, kombinací FV a EV nabíječky můžete maximalizovat vlastní spotřebu sluneční energie a snížit tím účty za elektřinu.



\*The solar system cannot enable the zero export limitation function if enabling the PV linkage mode of EV charger



PV Linkage Mode

Jak to funguje?

- (1) EV bude dynamicky nabíjeno nadbytečnou energií pouze pokud je nadbytečná energie vyšší než minimální provozní výkon\*
- (2) Je-li nadbytečná energie nižší než minimální provozní výkon, bude nabíječka i nadále nabíjet energií ze sítě pro překlenutí této doby
- (3) Pokud není nabíjení ze sítě povoleno, zastaví se nabíjení, když poklesne nadbytečná energie pod min. provozní výkon



\*Min. provozní výkon: 1.4kW u jednofázové EV nabíječky, a 4.1kW u třífázové EV nabíječky

#### GROWATT

#### Pracovní režimy

#### **Manual Boost**

K dispozici pouze v režimu PV Linkage. Hodí se když přijedete domů s téměř vybitou baterií a EV chcete okamžitě dobít, abyste si byli jisti, že máte dostatek energie pro kratší jízdu, kdyby bylo potřeba

#### Jak to funguje?

V režimu Manual Boost bude EV dobito za maximálního výkonu (Fast Mode) po tuto dobu bude energie odebírána i ze sítě. Po ukončení se nabíječka opět vrátí do PV Linkage režimu.



Čas Manual Boost: 12:00-14:00



#### Smart Boost

K dispozici pouze v režimu PV Linkage a Off-peak a zaručuje dostatečnou kapacitu baterie, i když v průběhu dne není dostatek solární energie nebo doba režimu Offpeak není dostačující.

#### Jak to funguje?

Smart Boost umožňuje nabíjet EV na nastavené množství kWh v závislosti na nastaveném čase. Nabíjecí stanice sama dopočítá čas a výkon dobíjení, aby byla zaručena požadovaná kapacita v daný čas.

#### Příklad:

Chcete, aby Vaše EV mělo minimálně nabitou kapacitu 20kWh ve 22:00, kdy chcete vyjet. EV se nabilo přebytečnou solární energií během režimu PV Linkage pouze na 10kWh. Díky aktivované funkci Smart Boost pak automaticky nabíječka THOR EV nabije baterii EV na požadovaných 20kWh do 22:00





#### Load Balancing

Nabíječka EV nabízí funkci balancování spotřeby v domácnost. Nabíječka EV měří množství spotřeby, která je potřebná pro chod domácnosti, pomocí energy meteru TMP. Na základě toho pak nabíječka EV dynamicky přizpůsobí svůj nabíjecí výkon, aby nebyl překročen stanovený odběrový limit. Nabíjíte tak svůj automobil maximální nabíjecí rychlostí bez vybavení hlavního jističe RD.



#### EV Charger Thor – zapojení



9. Mounting bracket;

10. WIFI/4G antenna;

12. Waterproof cable gland for communication wires;

13. Waterproof cable gland for

11. Side window

AC input cables



1. Emergency stop button

2.LOGO and LOGO backlight;

3. Forced on/off button;

4. Status indicator (Indicator flashes when charging);

5. Socket outlet(plug holder for cabled version);

6. LCD screen

0. 200 5000

7. Swipe card

8. Name plate

SOLSOL

1. Terminal block for CT/meter wiring. The terminal definition is: 485A/485B is RS485 terminal for meter connection; la+/la- , lb+/lb-, lc+/lc- is for CT connection

2. Peak&Off Peak Charging Enable signal is: eSense L/N



#### EV Charger Thor – zapojení







## EV Charger - Technické vlastnosti pro instalaci

- Pro regulaci výkonu je potřeba samostatný měřící elektroměr (Growatt TMP/ TMP-CT, v budoucnu samostatné CT)
- Internetové připojení je možno Wifi i LAN
- Nelze hromadně regulovat více nabíjecích stanic v jedné instalaci
- Lze objednat dobíjecí sloupek

 Nutno vytvořit plnohodnotný USER ACCOUNT pro koncového uživatele (ne dohledový- Browse Account)





# Praktická ukázka




### Praktická ukázka: Používání systému OSS

- 1. Ukázka možností monitoringu pro konkrétní FVE
- 2. Export detailních hodnot systému
- 3. Kontrola nastavených parametrů střídače
  - a. Verze FW, CZ Country Code
  - b. Kontrola nastavení asymetrie
  - c. Kontrola nastavení exportního limitu
  - d. Nastavení minimální hodnoty SOC baterie při standardním provozu
  - e. Nastavení nabíjení baterie ze sítě

### SƏLSOL

https://oss.growatt.com/index



## Reklamační postup





#### Reklamační protokol

- Nutnost kompletně a precizně vyplněného reklamačního protokolu
- Detailní specifikace chyby ("Nefunguje" je nedostačující…)
- Specifikace adresy na zaslání zboží zpět
- Pokud byl problém řešen v rámci technické podpory, napsat i detaily řešení (číslo tiketu...)

#### Ukončení reklamace:

- Zaslání opraveného zboží zpět na adresu specifikovanou v reklamačním protokolu
- Zaslání nového zboží po vyplnění Replacement Claim v OSS (k tomu jste vyzváni techniky Solsol). Během vyplňování Replacement Claim budete vyzváni k přiložení fotek z instalace.

Pozn.: Pro střídače Goodwe a AEG: **nutnost vyplnit RMA protokol**. Bez jeho vyplnění Goodwe/AEG nepřijmou reklamaci.







# Rádi zodpovíme vaše dotazy



e-mail: podpora@solsol.cz, tel: 910 920 919